

מדריך שימוש לגארמין מסנג'ר+ - עולם קטן

מה המכשיר יודע לעשות?

- שליחת הודעות טקסט מוגדרות מראש או בטקסט חופשי מכל מקום בעולם
- שליחת תמונות והודעות קוליות דרך האפליקציה
- שליחת אות SOS במקרי חירום (למוקד החירום של עולם קטן שזמין 24/7)
- שיתוף מיקום קבוע עם חברים ומשפחה



מה צריך לעשות לפני היציאה?

- לוודא טעינה מלאה של המכשיר
- להגדיר דרך כניסת הלקוחות באתר רשימת תפוצה להודעות המוגדרות מראש
- לשלוח הודעת בדיקה במקום פתוח
- התחברות לאפליקציה Garmin Messenger:
- להוריד את האפליקציה לטלפון דרך חנות האפליקציות
- בפתיחת האפליקציה, להתחבר לחשבון Garmin לפי פרטי ההתחברות של המכשיר
- לוודא שהמכשיר מחובר לאפליקציה באמצעות Bluetooth

איך מחברים בין המכשיר לאפליקציה?

בגב המכשיר יופיע שם המכשיר, פרטי ההתחברות לחשבון גארמין באפליקציה הם:
שם המכשיר + @small-world.us
לדוגמה:

MSG301@small-world.us

סיסמה: A135246b

בפתיחת האפליקציה בפעם הראשונה לוחצים על "Get Started" ← מזינים את מספר הטלפון שלכם לקבלת קוד אימות מגארמין ← מאשרים את ההרשאות ומגיעים לעמוד הראשי (עמוד הצ'אט) ← לוחצים על סימן ההגדרות בחלק העליון של המסך ← Devices ← לוחצים על Add device ומתחברים עם פרטי ההתחברות.
במקביל, במכשיר עצמו יש להכנס גם כן להגדרות המכשיר דרך ניווט עם החצים ולחצן הבחירה בתחתית המכשיר.
שם נכנסים ל "Phone" ← ושם גוללים הצידה ל "Pair device" והמכשירים יתחברו מיד.

איך שולחים הודעה?

ניתן לשלוח הודעת "צ'ק אין" מוגדרת מראש לרשימת תפוצה ע"י גלילה במכשיר ליישום "Check in" ובחירת אחת ההודעות, אם המכשיר נמצא במקום פתוח, ההודעה תישלח תוך כמה דקות לכל אנשי הקשר.

לשליחת הודעת טקסט חופשי, נכנסים לאפליקציה ← לוחצים על האייקון של העיפרון בפינה הימנית למטה ← בוחרים איש קשר מהטלפון או מזינים מספר טלפון חדש בפורמט בינלאומי ← מקלידים הודעה ושולחים. להוספת תמונה או הודעה קולית לוחצים על סימן ה "+" בצד. כדי להוסיף מיקום לוחצים על האייקון המתאים ליד סימן ה "+" ומאשר הרשאות מיקום אם נדרש. לפתיחת הודעה שנשלחה מהאפליקציה ושליחת הודעה חזרה למכשיר, גם המקבל צריך להוריד את אותה האפליקציה של גארמין.

מה עושים במקרה חירום?

- פותחים את המכסה של כפתור ה-SOS בצד הימני של המכשיר
- לוחצים לחיצה ארוכה עד שמופיעה נורת אישור
- הודעת חירום עם מיקום המכשיר תישלח למוקד החירום של עולם קטן ולאנשי הקשר ברשימת התפוצה שלכם אם הוגדרה אחת.
- נציג ממוקד החירום של עולם קטן ייצור איתכם קשר דרך המכשיר/אפליקציה
- ניתן לבטל את ה-SOS אם הופעל בטעות או לאחר האירוע

איך משתפים מיקום?

המכשיר מוגדר לשלוח הודעת מיקום כל שעה כאשר הוא נמצא בחוץ. הודעת המיקום מופיעה בממשק המפה בכניסת הלקוחות, ע"י שיתוף הלינק הציבורי בכניסת הלקוחות כל מי שקיבל מכם את הלינק יוכל להכנס בכל זמן לראות את מיקומי המכשיר ולשלוח אליו הודעה דרך הממשק באתר. לשליחת מיקום לאדם מסוים, ניתן לשלוח הודעה עם מיקום דרך האפליקציה / לייצר רשימת תפוצה נפרדת לאחת מההודעות המוגדרות, רק עם אותו אדם בנפרד מרשימת התפוצה האחרת.

טיפים חשובים

- לשמור את המכשיר עם שדה ראייה פתוח לשמיים (לא בכיס או בתוך אוהל סגור)
- להטעין פעם בכמה ימים בטיולים ארוכים / לוודא שהמכשיר טעון בתחילת כל יום
- להשתמש באפליקציה לניהול קל ונוח יותר של הודעות וקבצים

אנחנו זמינים לכל שאלה או עזרה – אל תהססו לפנות לפני הציאה
צוות עולם קטן

office@small-world.co.il / 0772201130

