



אינריץ מיני 2

הוראות שימוש



הכירו את המכשיר

ביצוע פעולות במכשיר:

- יש לדפדף כדי שהפעולה הרצויה תופיע במרכז המסך (באותיות מוגדלות).
- יש ללחוץ על לחצן ה-"OK" כדי לבחור בפעולה.

תמיכה טכנית
לתמיכה בוואטסאפ והדרכות
small-world.co.il/support



אפליקציית Messenger

- שימוש באפליקציה כשהטלפון והמכשיר מצומדים יאפשר הקלדה וקריאה נוחים וגם שימוש באנשי הקשר השמורים בטלפון.
- התקינו את אפליקציית Garmin Messenger מחנות האפליקציות
- הירשמו כמשתמשים באפליקציה כולל אימות מספר הטלפון שלכם במערכת.
- אשרו לאפליקציה להשתמש במיקום, אנשי קשר ובחיבור למכשיר חיצוני.
- הכנסו בהגדרות ל-Devices ובחרו Add Device.
- הדליקו את המכשיר ובחרו בו לחיבור. אשרו את הדרוש אישור בטלפון.
- האפליקציה תכתוב לכם שהמכשיר כבר מאוקטב בחרו: Sign in as Owner
- כתובת המייל הנדרשת תכתוב בתבנית M2xxx@small-world.us במקום 2xxx הבניסו את מספר המכשיר שמופיע כתוב במדבקה על המכשיר או ועל הנרתיק לדוגמה אם מספר המכשיר הוא M2345 כתובת המייל תהיה m2345@small-world.us
- הסיסמה : A135246b
- בסיום ההתקנה תוכלו לשלוח הודעות דרכו.

שימו לב שבזמן שהאפליקציה מופעלת ובקליטה סלולרית ההודעות יגיעו ישירות אליה ולא אל המכשיר. בהיעדר קליטה ההודעות יגיעו למכשיר וכשהטלפון מחובר אליו גם לאפליקציה.

פתיחת תפריט

במכשיר שני תפריטים שונים:

בלחיצה על חץ למטה	בלחיצה על "OK"	
תפריט מידע מפורט	תפריט פעולות מקוצרות	
- Messages - Tracking - Navigation - Weather - Message check	- Send Message - Preset - Start/Stop tracking - Navigate - Mark Waypoint	- Contacts - Service plan - Settings

במסך ההתחלה מוצגת השעה. במידה והמכשיר מציג מסך אחר, לחצו אחורה עד לקבלת מסך ההתחלה.

שליחת הודעת מצוקה SOS

לחיצה על לחצן מצוקה תשלח הודעת מצוקה, במקביל, לאנשי הקשר בחירום (אותם הגדרתם ביומן המסע) וגם למוקד החירום של עולם קטן. מוקד החירום של עולם קטן יפעיל מיידי את חברת הביטוח שלכם ויחידת החילוץ והצלה שלה. במקביל תתחיל תקשורת מולכם.

הפעלת מצוקה:

- פתחו את הכיסוי מצד ימין שכתוב עליו SOS ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימי. כדי לבטל שליחת מצוקה, לחצו על לחצן הביטול לפני סוף הספירה לאחור.
- ההודעה הראשונה שתקבלו היא ההודעה האוטומטית של מוקד החירום ששואלת "מה קרה?". משם והלאה התקשורת נמשכת על בסיס הודעות.

ביטול מצוקה:

- הרימו את הכיסוי מצד ימין שרשום עליו SOS ולחצו על כפתור ה-SOS לחיצה ממושכת.
- המכשיר ישאל האם לבטל את המצוקה - בחרו ב-YES ולחצו OK.

הפעלת טרקינג (מעקב)

מצב מעקב (טרקינג) - בהפעלת מצב מעקב המכשיר ישלח ליומן המסע שלכם את מיקומכם בתדירות המוגדרת (ברירת מחדל - כל שתיים).

הפעלת מעקב - לחצו על OK כדי לפתוח את התפריט ודפדפו ל-START TRACKING. לחצו על OK. המכשיר יראה לכם כמה מטרים וכמה זמן עבר בין שליחת המיקומים.

הפסקת מעקב - לחצו על OK כדי לפתוח את התפריט ודפדפו ל-STOP TRACKING. לחצו על OK.

שינוי הגדרות מעקב

מצב מעקב מאפשר שליחת מיקום אוטומטי אבל הגדרות לא נכונות יכולות לעלות בצריכת נתונים וסוללה מעבר לרצוי.

- בתפריט תחת OK בחרו ב-SETTINGS
- בחרו ב-TRACKING
- SEND INTERVAL מגדיר את תדירות שליחת מיקום. כווננו את התדירות לתדירות הרצויה.

שליחת הודעות CHECK IN

הודעות מוגדרות מראש ניתנות להגדרה בממשק יומן המסע של עולם קטן. בעת שליחת הודעה מוגדרת מראש, הטקסט אותו הגדרתם יישלח במייל ובמסרון לרשימות התפוצה שהגדרתם.

- פתחו את התפריט עם לחצן OK, בחרו CHECK IN ולחצו על OK.
- עם קבלת התראה שאין הודעות מוגדרות לחצו OK ובחרו באופציה CONTINUE.
- בחרו את ההודעה הרצויה (מתוך 3 אפשרויות) ולחצו OK.

שימו לב - ההודעות מיומן המסע לא מסתנכרנות למכשיר, כלומר, מה שישלח יהיה הטקסט שהגדרתם ביומן המסע ולא הטקסט שרשום במכשיר.

חשוב! כאשר מקבלים התראה על קליטת GPS חלשה, יש לבחור "Wait for GPS" כדי להימנע ממשלוח מיקום שגוי.

תחזית מזג אוויר

- לחצו על לחצן חץ למטה לפתיחת התפריט ודפדפו ל-WEATHER. לחצו OK.
- לחצו OK כאשר מופיע MY LOCATION כדי לעדכן תחזית מזג אוויר למיקום האחרון.
- בנוסף, אפשר לבחור CHANGE LOCATION לבחירת אחת הנקודות השמורות במכשיר או לקבלת תחזית מזג אוויר למקום בו אתם נמצאים כרגע.
- לאחר בחירת המיקום, לחצו על BASIC ואז על OK לקבלת התחזית.

הקלדת הודעת טקסט

- פתחו את התפריט עם לחצן OK ובחרו SEND MESSAGE. לחצו OK.
- ניתן לבחור נמען מרשימת הנמענים או לבחור ב-TYPE CONTACT על מנת להקליד את הנמען (מייל או מספר טלפון). אופן הקלדת מספר טלפון: +972541231234 (תו ה-+) נמצא באופציות "מקלדת נוספות" אליה מגיעים בלחיצה על החץ המעוקל, כלומר לחצן ימני תחתון).
- לאחר בחירת הנמען עמדת על TYPE MESSAGE ולחצו OK. הקלידו את ההודעה. ניתן גם להמשיך לדפדף בחצים ולבחור ב-PICK QUICK TEXT ואז לבחור אחת מתוך ההודעות המוזנות מראש למכשיר.
- לאחר השלמת הנמען וההודעה דפדפו עד ש-SEND יופיע במרכז המסך ולחצו על OK - ישמע צפצוף כאשר ההודעה תישלח.

עזרי ניווט

NAVIGATION (תפריט חצים) - בעזרת חצים מעלה ומטה דפדפו בין מסכי ניווט שונים.

דואר נכנס

המכשיר בודק הודעות בעת שליחת מיקומים. ניתן גם לבדוק הודעות באופן יזום.

דגשים חשובים

- כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו להיות **חשוף לשמים** - לא ניתן להשתמש במכשיר בין או בתוך מבנים. בתנאי מז"א סוער או יערות צפופים זמן ההתחברות ללוויינים יכול להיות ארוך מהרגיל.
- תקשורת לוויינית איטית יותר מסלולרית ורגישה לתנאי שטח. שליחת הודעה יכולה לקחת בין חצי דקה לחצי שעה כתלות בתנאי שטח. יש לאפשר למכשיר את הזמן הנדרש לשליחת הודעה לפני כיבוי או כניסה למבנה!
- ככל שתשתמשו במכשיר לעיתים יותר תכופות כך יתחבר המכשיר ללוויין יותר מהר. אנו ממליצים לבצע בדיקה במכשיר בבליה שלפני יציאה לשטח, על ידי שליחת הודעת פריסט. בעת הצורך, אפשר ליצור איתנו קשר לתמיכה טכנית גם בחו"ל!
- אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע שלכם!** עדכנו את תפוצת ההודעות המוגדרות מראש ופרטי החירום שלכם והראו למי שנשאר בבית איך שולחים אליכם הודעות.

שימוש בנתונים

חבילת הבסיס המגיעה עם המכשיר כוללת: הודעת מצוקה והודעות מוגדרות מראש (CHECK IN) ללא הגבלה, 30 הודעות טקסט חופשי (יוצאות ונכנסות) ושיתוף מיקום אוטומטי (TRACKING) בתדירות של אחת לשעה. במידה ואתם מעוניינים בחבילת תקשורת גדולה יותר, צרו קשר עם שירות הלקוחות של "עולם קטן".