



עולם קטן

עד קצה העולם... ובחזרה

הדרכה למטייל

Inreach Mini

מי אנחנו?


כולנו אוהבים לטייל ולחפש הרפתקאות ברחבי העולם. מצד שני- אנחנו גם הורים לילדים מטיילים, ומכירים היטב את הצורך להבטיח שהם בסדר תמיד, שהם יכולים להתקשר הביתה (או לפחות לשלוח הודעה, לא משנה איפה הם נמצאים)- ולאפשר לכם לישון בשקט, כי אתם יודעים שהם בטוחים.



עולם קטן היא החברה הוותיקה ביותר בשוק המכשירים הלוויינים- אנחנו מספקים תקשורת לוויינית למטיילים מכל הסוגים מאז 2008. למכשירים שלנו יכולות מגוונות ומתקדמות, וכולם בלי יוצא מן הכלל כוללים לחצן מצוקה שמאפשר לשלוח מיקום והודעת חירום- מכל מקום בעולם.


איך כל זה בעצם עובד?

אתם שולחים הודעה מהמסנגר ללווין. הלווין שולח את ההודעה לחברים ומשפחה בבית. אפשר לשלוח הודעות כ-SMS או מייל



דגשים חשובים

כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו להיות חשוף לשמים – לא ניתן להשתמש במכשיר בין בניינים גבוהים או בתוך מבנים. בתנאי מז"א סוער או יערות צפופים זמן ההתחברות ללוויינים יכול להיות ארוך יותר מהרגיל.



דגשים חשובים

תקשורת לווינית איטית יותר מסלולרית ורגישה לתנאי שטח. שליחת הודעה יכולה לקחת בין חצי דקה לחצי שעה כתלות בתנאי השטח. יש לאפשר למכשיר את הזמן הנדרש לשליחת הודעה לפני כיבוי או כניסה למבנה!

Slow and Steady Wins the Race



דגשים חשובים

כאשר תשתמש במכשיר לעיתים יותר תכופות המכשיר יתחבר ללוויין יותר מהר. אנו ממליצים לבצע בדיקה במכשיר לילה לפני יציאה לשטח, על ידי שליחת הודעת פריסט. בעת הצורך, אפשר ליצור איתנו קשר לתמיכה טכנית גם מחו"ל!



דגשים חשובים


אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע שלכם! עדכנו את תפוצת הודעות המוגדרות מראש ופרטי החירום שלכם והראו למי שנשאר בבית איך שולחים אליכם הודעות.



פרטי חירום



תפוצת הודעות



דגשים חשובים

- סוללת המכשיר הינה נטענת ע"י כבל micro-USB המסופק עם המכשיר
- זמן הטענה: כשעתיים לטעינה מלאה.
- אורך חיים של הסוללה: 30 שעות פעולה רציפה (תלוי באופן השימוש).
- המלצה שלנו לשימוש במכשיר:
- 1. להשאיר את המכשיר כבוי להדליק רק כדי לשלוח/לבדוק הודעות
- 2. לטייל עם המכשיר דלוק במהלך היום ולכבות בלילה
- המכשיר הינו עמיד בגשם

חשוב!

כאשר מנסים לשלוח הודעה ומקבלים התראה של קליטת GPS נמוכה, יש ללחוץ

“Wait for GPS”

אחרת ההודעה תישלח עם מיקום לא אמיתי.



דגשים חשובים

כמות הבייטים שברשותכם תלויה בחבילת התקשורת שרכשתם עם השכרת המכשיר
(חבילת תקשורת בסיסית הינה 2000 בייט בחודש)

אפשרויות לניצול חבילת הבייטים:

1. שליחת הודעה מוגדרת מראש (15 בייט להודעה)
2. שליחת הודעה מוקלדת (160-200 בייט כתלות באורך ההודעה)
3. הפעלת עיקוב מיקום (13 בייטים לכל מיקום)
4. בדיקת מזג אוויר (90 בייטים לכל בקשה)
5. המכשיר הלוויני מבצע פעולות אוטומטיות שצורכות מעט בייטים

ניצול תקשורת מעבר לחבילה החודשית כרוכה בתוספת תשלום של 50 ש"ח לכל
1000 בייט שנגבים בתום ההשכרה לפי השימוש בפועל.

ביצוע פעולות חשובות במכשיר

1. שליחת אות מצוקה
2. שליחת הודעה מוגדרת מראש
3. הקלדת הודעה
4. הפעלת מעקב (Tracking)
5. מעקב מורחב (extended Tracking)
6. שימוש במיקום
7. שימוש במצפן
8. בדיקת תחזית מזג אוויר
9. חיבור לאפליקציית גארמין

❖ היכרות עם לחצני המכשיר

❖ הפעלת המכשיר

❖ היכרות עם התפריט

היכרות עם לחצני המכשיר

אופן ביצוע פעולות במכשיר:

1. כדי לבחור בפעולה, יש לדפדף במכשיר עד שהפעולה הרצויה מופיעה במרכז המסך בגופן מוגדל.
2. לחוץ על לחצן ה"OK" כדי לאשר את הפעולה.



הפעלת המכשיר

על מנת להדליק את המכשיר:

- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה/כיבוי

על מנת לכבות את המכשיר:

- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה/כיבוי

- נווטו ל "Turn Off" עם החץ התחתון ולחצו "OK"

במסך זה מוצג אחוז הסוללה המדויק במכשיר ❖



תצוגת מסך כיבוי

הכרת התפריט

במכשיר יש שני תפריטים שונים שמגיעים אליהם מהמסך הראשי:

בלחיצה על חץ למעלה או למטה האופציות:

- Messages
- Mail Check
- Tracking
- Location
- Compass
- Bluetooth
- Weather

בלחיצה על "OK" האופציות:

- Send Preset
- Start/Stop Tracking
- New Message
- Mark Waypoint
- Navigate
- Utilities
- Setup

1. שליחת אות מצוקה



הפעלת מצוקה:

1. פתחו את הכיסוי מצד ימין שרשום עליו SOS.
2. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימי.
3. במסך תופיע ספירה לאחור, בסיום הספירה הודעת המצוקה תשלח למוקד החירום של עולם קטן.

ביטול מצוקה:

1. לפני תום הספירה לאחור- לחצו על לחצן הביטול/חזרה
2. במידה וכבר הודעות המצוקה נשלחה- לחצו שוב על לחצן המצוקה. כאשר תישאלו האם לבטל את המצוקה, תבחרו ב "YES"



1. שליחת אות מצוקה

בעת לחיצה על לחצן המצוקה:

1. הודעת המצוקה נשלחת למוקד החירום של עולם קטן
 2. אנו יוצרים קשר עם המטייל באמצעות הודעה דרך המכשיר הלוויני
 3. במקביל אנו מחברים את חברות החילוץ והביטוח למכשיר המטייל.
- מוקד חירום עולם קטן פועל 24/7 ומנוהל ע"י אנשי שטח מקצועיים**

2. שליחת הודעה מוגדרת מראש (PRESET)



הודעות מוגדרות מראש ניתנות להגדרה בממשק יומן מסע של עולם קטן. בעת שליחת הודעה מוגדרת מראש הטקסט אותו הגדרתם מראש יישלח במייל ובמסרון לרשימות התפוצה שהגדרתם ביומן המסע שלכם.

1. יש לפתוח את התפריט עם לחצן ה "OK".

2. בחרו "Send Preset" ותלחצו "OK".

3. דפדפו בין ההודעות עד שההודעה הרצויה (מתוך 3 אפשרויות) מופיעה במרכז.

4. לחצו על "OK" כדי שההודעה הרצויה תישלח.

❖ בבירת מחדל ההודעות הרשומות במכשיר הן אותן הודעות המוגדרות ביומן המסע, אך שימו לב במידה ושיניתם את הטקסט ביומן המסע- מה שיישלח יהיה הטקסט שהגדרתם ביומן המסע ולא הטקסט שרשום במכשיר.

אנו ממליצים להשתמש בעיקר בהודעות אלה מכיוון שזה חוסך בחבילת התקשורת שקיבלתם, סוללה, ויכול לשלוח להרבה אנשים במקביל

3. הקלדת הודעה (CUSTOM TEXT)

1. תפתחו את התפריט עם לחצן ה "OK"

2. תדפדפו למטה עד שבמרכז המסך יופיע " New Message" ואז תלחצו "OK"

3. כדי לבחור נמען, תבחרו ב "Select Contact" ואז תקבלו את רשימת אנשי הקשר ותוכלו גם להוסיף איש קשר חדש/להקליד נמען בלחיצה על " Type Contact"

4. אפשר להקליד מספר טלפון או כתובת מייל. תדפדפו בעזרת החצים למעלה ולמטה בתפריט שבצד עד שהתו הרצוי מסומן בירוק ותלחצו על לחצן ה "OK" כדי לבחור בו.

❖ אופן הקלדת מספר טלפון:

צריך להקליד +972 ואז את מספר הטלפון בלי ה-0 (דוגמה: +972541231234)

תו ה (+) נמצא בתוך ה(%) בתפריט ההקלדה
תווי מספרים נמצאים בתוך ה(#) בתפריט הקלדה



3. הקלדת הודעה (CUSTOM TEXT)



אנו ממליצים לשלוח הודעה מוקלדת אישית רק כאשר באמת רוצים לכתוב טקסט ספציפי, בגלל שכל הודעה כזו צורכת הרבה בייטים מחבילת התקשורת, בניגוד להודעה מוגדרת מראש.

5. אחרי שהקלדתם את הנמען לחצו על לחצן הביטול/חזרה ואז תבחרו ב "Write Message" ותלחצו "OK".

6. הקלידו את ההודעה הרצויה. יש אפשרות להמשיך לדפדף ולבחור ב "Pick Quick Text" כדי לראות אופציות להודעות מוזנות מראש.

7. לאחר השלמת הנמען ובתיבת ההודעה, חזרו למסך הקודם, נווטו עם החץ העליון ל "Send" ולחצו על "OK".

8. לאחר שההודעה תשלח, ישמע צפצוף מהמכשיר. כך תדעו שההודעה נשלחה בהצלחה.

4. הפעלת מעקב (TRACKING)

בהפעלת מצב מעקב, המכשיר ישלח ליומן המסע שלכם את מיקומכם בתדירות שמוגדרת מראש (ברירת מחדל - כל שתיים)

הפעלת עיקוב:

1. תפתחו את התפריט עם לחצן ה "OK"
2. תדפדפו ל "Start Tracking" ולחצו על "OK"
3. המכשיר יראה לכם כמה מטרים וכמה זמן עבר בין כל שליחת מיקום.

הפסקת עיקוב:

1. תפתחו את התפריט על לחצן ה "OK"
2. תדפדפו ל "Stop Tracking" ולחצו על "OK"



המלצה שלנו: אם ברצונכם להשתמש בשירותי עיקוב, יש להתחיל עיקוב בתחילת יום הליכה ולכבות בסוף היום.

5. מעקב מורחב (EXTENDED TRACKING)

מעקב מורחב מיועד למצב בו הנכם רוצים להשתמש בעיקוב
אבל רוצים לחסוך בסוללה.
מעקב מורחב מעביר את המכשיר למצב השהייה בין כל נקודת
ציון. המכשיר יבדוק הודעות נכנסות רק פעם בשעתיים.
אם ה-SOS מופעל במצב מעקב מורחב, ההשהייה מתבטלת.

5. מעקב מורחב (EXTENDED TRACKING)



1. תפתחו את התפריט עם לחצן ה "OK"

2. תדפדפו ל "SETUP" ולחצו "OK"

3. תדפדפו ל "TRACKING" ולחצו "OK"

4. תדפדפו ל "EXTENDED TRACKING", לחצו "OK" ותבחרו ב "ON"

5. המכשיר יציג הסבר על מעקב מורחב, תלחצו "OK" כדי לאשר את הפעולה.

6. כאשר תפעילו את הטרקינג, יופיע סימן של XT בחלק העליון של המסך.

6. שימוש במיקום

1. כדי לראות פרטים על מיקומכם הנוכחי, עמדו על המסך הראשי של המכשיר ומשם הגיעו אל התפריט בניווט בחצים. דפדפו עם החצים עד שתגיעו ל "Location".

2. "Location" מציג את כאורדינטות המדויקות של מיקומכם הנוכחי.

❖ המיקום הנוכחי לא יעבוד ללא קליטה לוויינית.

❖ המיקום הנוכחי לא צורך בייטים.

7. שימוש במצפן

1. כדי להגיע למצפן, עמדו על המסך הראשי של המכשיר ומשם הגיעו אל התפריט בניווט עם החצים. דפדפו עם החצים עד שתגיעו למצפן.
2. המצפן מציג את הכיוון הנוכחי שאתם מסתכלים אליו.
❖ כאשר אין קליטה לווינית יהיה רשום "Wait for GPS".
❖ שימוש במצפן לא צורך בייטים.

8. בדיקת תחזית מזג אוויר

יש אפשרות לקבל במכשיר תחזית מזג אוויר ל48 שעות קדימה.

1. עמדו על המסך הראשי ודפדפו עם החצים עד שתגיעו ל "Weather".

2. דפדפו ל "Change Location" ובחרו "My Location" כדי לקבל תחזית מזג אוויר למיקומכם הנוכחי.

❖ אם תלחצו על "NEW LOCATION" תוכלו להכניס כואורדינטות או ללחוץ על "WAYPOINT" ולקבל תחזית למקום שכבר נשמר על גבי המכשיר.

3. לאחר בחירת מיקום, תילחצו על "Weather Basic" ואז "OK" לקבלת תחזית.

4. תחזית מזג אוויר מוצגת לפי יום ושעה.

5. בקשת תחזית מז"א צורכת 90 בייט.





תצוגת מז"א על מסך הבית



תצוגת מז"א לפי יום



תצוגת מז"א לפי שעה



9. חיבור לאפליקציית EARTHMATE

1. יש להוריד את האפליקציה של

גארמין בשם "Earthmate"

2. כאשר פותחים את האפליקציה נא

לא להיכנס עם שם משתמש

וסיסמה אלא לחצו על "Pair".

3. אפשר להוריד מפות טופוגרפיות



של מדינות שונות לטלפון

ולהשתמש במיקום המסנג'ר כדי

לנווט.

4. אפשר לשלוח ולקבל הודעות דרך

האפליקציה.



9. חיבור לאפליקציית EARTHMATE



1. כדי להתחבר עם טלפון סלולרי למסנג'ר הלוויני יש להפעיל את הבלוטוס בטלפון ובמכשיר.

2. כשאתם נמצאים במסך הראשי של המכשיר, נווטו עם החצים עד שתגיעו ל "Bluetooth", שם לחצו על "OK", במסך שיופיע לכם לחצו על "Pair".

3. תלחצו "OK" כדי להפעיל מצב "Pairing"

4. המכשיר יציג במסך כאשר הוא מחובר לטלפון.

מילה אחרונה..

סעו לשלום וחיזרו בשלום, כבדו את כוחות הטבע ושמרו על עצמכם.

- תזכרו שיש מי שמצפה לשמוע מכם בבית - תאמו ציפיות ותשתדלו לעדכן כמה שיותר.
- עשו לנו LIKE בפייסבוק וקבלו סיפורים מעניינים ועדכונים במהלך הטיול.
- תמיכה טכנית ניתן לקבל במהלך הטיול בטלפון הראשי שלנו, במייל ובקבוצת התמיכה הטכנית שלנו בוואטסאפ – לינק מופיע באתר שלנו בדף ההדרכות ובדף שאלות תשובות – אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה שיש.

מספר וואטסאפ: 058-4641414

(זמין 8:00-17:00)

תמיכה טכנית בוואטסאפ:

<https://www.small-world.co.il/support>

מספר מוקד: 077-2201130

מייל: info@small-world.us