

אינריץ מיני 2

הוראות שימוש

עולם קטן

עד קצה העולם... ובחזרה

הכירו את המכשיר

- ביצוע פעולות במכשיר:**
- יש לדפדף כדי שהפעולה הרצויה תופיע במרכז המסך (באותיות מוגדלות).
 - יש ללחוץ על לחצן ה-"OK" כדי לבחור בפעולה.

תמיכה טכנית
לתמיכה בוואטסאפ והדרכות
small-world.co.il/support



אפליקציית EXPLORE

- חיבור Bluetooth למכשיר סלולרי ושימוש באפליקציית EXPLORE של גארמין מאפשר להשתמש במכשיר ביתר נוחות וכולל ממשק מפות, שליחה וקבלת הודעות הפעלת מעקב (טרקינג) ושליחת הודעת מצוקה.
- במכשיר - לחצו OK ובתפריט דפדפו ל-SETTINGS כנסו ל-PHONE ובחרו באופציה PAIR PHONE.
- באפליקציה - ייצרו לכם משתמש בגארמין וכנסו לאפליקציה. לחצו על אייקון המכשירים בתחתית. בחרו באופציה PAIR DEVICE ואז במכשיר אינריץ מיני.

פתיחת תפריט

במכשיר שני תפריטים שונים:

בלחיצה על חץ למטה	בלחיצה על "OK"	בלחיצה על חץ למעלה
תפריט מידע מפורט	תפריט פעולות מקוצרות	דפדוף למעלה ולמטה
Messages	Send Message	שקע טעינה (Micro-USB)
Tracking	Preset	
Navigation	Start/Stop tracking	
Weather	Navigate	
Message check	Mark Waypoint	
	Contacts	
	Service plan	
	Settings	

במסך ההתחלה מוצגת השעה. במידה והמכשיר מציג מסך אחר, לחצו אחורה עד לקבלת מסך ההתחלה.

שליחת הודעת מצוקה SOS

לחיצה על לחצן מצוקה תשלח הודעת מצוקה, במקביל, לאנשי הקשר בחירום (אותם הגדרתם ביומן המסע) וגם למוקד החירום של עולם קטן. מוקד החירום של עולם קטן יפעיל מיידית את חברת הביטוח שלכם ויחידת החילוץ והצלה שלה. במקביל תתחיל תקשורת מולכם.

הפעלת מצוקה:

- פתחו את הכיסוי מצד ימין שכתוב עליו SOS ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימי. כדי לבטל שליחת מצוקה, לחצו על לחצן הביטול לפני סוף הספירה לאחור.
- ההודעה הראשונה שתקבלו היא ההודעה האוטומטית של מוקד החירום ששואלת "מה קרה?". משם והלאה התקשורת נמשכת על בסיס הודעות.

ביטול מצוקה:

- הרימו את הכיסוי מצד ימין שרשום עליו SOS ולחצו על כפתור ה-SOS לחיצה ממושכת.
- המכשיר ישאל האם לבטל את המצוקה - בחרו ב-YES ולחצו OK.

הפעלת טרקינג (מעקב)

מצב מעקב (טרקינג) - בהפעלת מצב מעקב המכשיר ישלח ליומן המסע שלכם את מיקומכם בתדירות המוגדרת (ברירת מחדל - כל שעותיים).

הפעלת מעקב - לחצו על OK כדי לפתוח את התפריט ודפדפו ל-START TRACKING. לחצו על OK. המכשיר יראה לכם כמה מטרים וכמה זמן עבר בין שליחת המיקומים.

הפסקת מעקב - לחצו על OK כדי לפתוח את התפריט ודפדפו ל-STOP TRACKING. לחצו על OK.

שינוי הגדרות מעקב

מצב מעקב מאפשר שליחת מיקום אוטומטי אבל הגדרות לא נכונות יכולות לעלות בצריכת נתונים וסוללה מעבר לרצוי.

- בתפריט תחת OK בחרו ב-SETTINGS
- בחרו ב-TRACKING
- SEND INTERVAL מגדיר את תדירות שליחת מיקום. כווננו את התדירות לתדירות הרצויה.

שליחת הודעות פריסט

הודעות מוגדרות מראש ניתנות להגדרה בממשק יומן המסע של עולם קטן. בעת שליחת הודעה מוגדרת מראש, הטקסט אותו הגדרתם יישלח במייל ובמסרון לרשימות התפוצה שהגדרתם.

- פתחו את התפריט עם לחצן OK, בחרו PRESETS ולחצו על OK.
- עם קבלת התראה שאין הודעות מוגדרות לחצו OK ובחרו באופציה CONTINUE.
- בחרו את ההודעה הרצויה (מתוך 3 אפשרויות) ולחצו OK.

שימו לב - ההודעות מיומן המסע לא מסתנכרנות למכשיר, כלומר, מה שישלח יהיה הטקסט שהגדרתם ביומן המסע ולא הטקסט שרשום במכשיר.

חשוב! כאשר מקבלים התראה על קליטת GPS חלשה, יש לבחור "Wait for GPS" כדי להימנע ממשלוח מיקום שגוי.

תחזית מזג אוויר

- לחצו על לחצן חץ למטה לפתיחת התפריט ודפדפו ל-WEATHER. לחצו OK.
- לחצו OK כאשר מופיע MY LOCATION כדי לעדכן תחזית מזג אוויר למיקום האחרון.
- בנוסף, אפשר לבחור CHANGE LOCATION לבחירת אחת הנקודות השמורות במכשיר או לקבלת תחזית מזג אוויר למקום בו אתם נמצאים כרגע.
- לאחר בחירת המיקום, לחצו על BASIC ואז על OK לקבלת התחזית.

הקלדת הודעת טקסט

- פתחו את התפריט עם לחצן OK ובחרו SEND MESSAGE. לחצו OK.
- ניתן לבחור נמען מרשימת הנמענים או לבחור ב-TYPE CONTACT על מנת להקליד את הנמען (מייל או מספר טלפון). אופן הקלדת מספר טלפון: +972541231234 (תו ה-+) נמצא באופציות "מקלדת נוספות" אליה מגיעים בלחיצה על החץ המעוקל, כלומר לחצן ימני תחתון).
- לאחר בחירת הנמען עמדת על TYPE MESSAGE ולחצו OK. הקלידו את ההודעה. ניתן גם להמשיך לדפדף בחצים ולבחור ב-PICK QUICK TEXT ואז לבחור אחת מתוך ההודעות המוזנות מראש למכשיר.
- לאחר השלמת הנמען וההודעה דפדפו עד ש-SEND יופיע במרכז המסך ולחצו על OK - ישמע צפצוף כאשר ההודעה תישלח.

עזרי ניווט

NAVIGATION (תפריט חצים) - בעזרת חצים מעלה ומטה דפדפו בין מסכי ניווט שונים.

דואר נכנס

המכשיר בודק הודעות בעת שליחת מיקומים. ניתן גם לבדוק הודעות באופן יזום.

דגשים חשובים

- כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו להיות **חשוף לשמים** - לא ניתן להשתמש במכשיר בין או בתוך מבנים. בתנאי מז"א סוער או יערות צפופים זמן ההתחברות ללוויינים יכול להיות ארוך מהרגיל.
- תקשורת לוויינית איטית יותר מסלולרית ורגישה לתנאי שטח. שליחת הודעה יכולה לקחת בין חצי דקה לחצי שעה ככל שתתנאי שטח. יש לאפשר למכשיר את הזמן הנדרש לשליחת הודעה לפני כיבוי או כניסה למבנה!
- ככל שתתנאי שטח ישתפר יותר תכופות כך יתחבר המכשיר ללוויין יותר מהר. אנו ממליצים לבצע בדיקה במכשיר שלפני יציאה לשטח, על ידי שליחת הודעת פריסט. בעת הצורך, אפשר ליצור איתנו קשר לתמיכה טכנית גם בחו"ל!
- אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע שלכם!** עדכנו את תפוצת ההודעות המוגדרות מראש ופריטי החירום שלכם והראו למי שנשאר בבית איך שולחים אליכם הודעות.

שימוש בנתונים

השימוש בנתונים אינו "בלתי מוגבל" אלא עם מגבלה הגיונית של 5000 ביט לחודש (כ-300 הודעות) על מנת למנוע צריכה בלתי ריאלית. בשימוש נכון לא סביר שתעברו את החבילה החודשית (כלומר שימוש בפריסט והתעדכנות במזג אוויר בעיקר ומדי פעם טקסט מוקלד כשצריך). ניתן לבדוק צריכת דאטה ביומן המסע שלכם בזמן אמיתי.