

לא יוצאים לטיול בלי אור ירוק!

לפני היציאה, חשוב מאוד לעבור על שלושת השלבים הבאים

- כנסו ל"יומן המסע" שלנו - app.small-world.co.il
- הזינו במסך הכניסה את פרטי המזמין והסיסמא שקיבלתם במייל בעת ביצוע ההזמנה.

במידת הצורך, תוכלו ללחוץ על "שכחתי" ותקבלו סיסמה חדשה למייל.

לא קיבלתם את המייל בעת ביצוע ההזמנה?
חשוב לבדוק שהוא לא נמצא בתיבת הספאם!

STOP

דמות הפינגווין תמיד תהיה בחלק העליון של "יומן המסע" כדי להכווין אתכם ולענות על כל שאלה.

- מלאו את פרטי הביטוח של המטיילים ב"הגדרות חירום".
- הגדירו את 3 ההודעות המוגדרות מראש שבאפשרותכם לשלוח ב"תפוצת הודעות" והכתובות של הנמענים.
הודעות אלו תשלחו על ידי כניסה בתפריט המכשיר ל "PRESET".

חשוב לשלוח הודעת "PRESET" לבדיקה לפני פעילות.
אל תשכחו שלמכשיר יש קליטה רק מתחת לשמים הפתוחים ולא בין מבנים!



את הוראות ההפעלה תוכלו למצוא בדף התמיכה באתרינו בכתובת (ברקוד בגב המכשיר) small-world.co.il/support
הצטרפות לקבוצת תמיכה טכנית בווטסאפ - לינק בדף התמיכה באתרינו.

סעו בשלום וחזרו בשלום!

צוות עולם קטן

אנחנו כאן לכל שאלה

info@small-world.us

077-2201130

בקבוצת התמיכה או צור קשר באתרינו

מגבלות ואיסורים - השימוש במכשיר הוא באחריותכם, ישנן מדינות המגבילות ואף אוסרות שימוש בתקשורת לוויינית (בין היתר הודו וקובה). אם אתם לא בטוחים - שאלו אותנו.

