

אינריץ מיני 3

הוראות הפעלה

הכירו את המכשיר



כדי לכבות את המכשיר לחצו על לחצן ההפעלה ובחרו כיבוי בתפריט

ביצוע פעולות במכשיר:

אפשר לנווט בתפריטי המכשיר בשתי דרכים:

1. שימוש במסך המגע לבחירת פריטי תפריט.
2. שימוש בלחצנים הניווט והבחירה בצד המכשיר.

שימוש באפליקציית גרמין מסנג'ר Garmin Messenger

1. הורידו את האפליקציה מחנות האפליקציות .
2. הרשמו באפליקציה עם פרטי הקשר שלכם.
3. הרשאות - אשרו את הגישה למיקום, אנשי קשר וקישורי האפליקציה.
4. לחצו על דמות המשתמש בפינה השמאלית של המסך ובחרו Devices.
5. שיוך מכשיר - נווטו בתפריטי המכשיר: Settings > Phone > Pair Phone
6. חיבור - באפליקציה בחרו Add Device. אחרי שהמכשיר זוהה לחצו Add to Messenger ואשרו את הנדרש באפליקציה ובמכשיר.

חיבור המכשיר לחשבון גרמין

1. לחצו על דמות היוזר בפינת המסך ובחרו חשבונות.
2. בחרו: Manage Garmin Acoounts
3. אם אתם רשומים עם המייל האישי שלכם בחרו Sign Out > Switch accounts > Sign in
4. היכנסו עם החשבון הייחודי של המכשיר.
   Username - device name@small-world.us.
   לדוגמה m3001@small-world.us.
   הסיסמה היא A135246b.

משלוח הודעת מצוקה

לחיצה על לחצן המצוקה תשלח הודעת מצוקה לנמענים שהגדרתם לצורך כך באזור האישי באתר עולם קטן ובמקביל תפעיל נוהל מצוקה אצל תורן "עולם קטן". התורן ישיב לכם מיד בהודעה ויצרף להתכתבות את נציגי חברת החילוץ של חברת הביטוח שלכם. ההפעלה מתבצעת על ידי לחיצה ארוכה על הלחצן הנמצא תחת כסוי פלסטי.

ביטול מצוקה

לחיצה נוספת על לחצן המצוקה ואישור במסך כי אתם מעוניינים בביטול המצוקה.

Check in הודעות מוגדרות מראש

הטקסט והנמענים של הודעות מוגדרים באזור האישי באתר "עולם קטן" ב"תפוצת הודעות". שליחת הודעת Check In 1 מהמכשיר תשלח את הודעה מוגדרת מראש מס' 1 מהאתר לרשימת הנמענים המוגדרת באתר.

1. פתחו את התפריט הראשי של המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ה-OK (ימני עליון במכשיר) רדו למטה דרך More Apps ובחרו ב-Check In.
2. אם אתם מקבלים הודעה שלא מוגדרות הודעות לחצו OK ובחרו Continue.
3. בחרו באחת משלוש ההודעות המוגדרות ולחצו Send.

חשוב: תצוגת ההודעות במכשיר אינה מסתנכרנת עם ההגדרות באזור האישי. ההודעות שיישלחו הן אלה המוגדרות באזור האישי ללא קשר ללשון ההודעות במכשיר.

תחזית מזג אוויר

1. לחצו OK כדי לגשת לתפריט הראשי ובחרו WEATHER.
2. בחרו Get Forecast update כדי לקבל עדכון תחזית עבור המיקום הנוכחי שלכם.
3. אתם יכולים לבחור גם בChange Location כדי לקבל תחזית עבור מיקום שונה לפי בחירה שלכם או נקודת ציון שמורה.
4. בחרו Basic כדי לקבל את התחזית.

הקלדת הודעת טקסט

1. לחצו OK כדי לגשת לתפריט הראשי ובחרו Messenger ואז New Messege.
2. הכניסו נמענים מהרשימה או בחרו להכניס מספר טלפון או כתובת מייל של נמען אחר. מספר הטלפון מתחיל בפלוס וכולל קידומת בין לאומית לדוגמה: 972502222222 + סימן הפלוס נמצא ב-additional keyboard שהגישה אליו מהחץ המעוקל בפינה הימנית התחתונה.
3. אחרי שבחרתם נמען/ים לחצו על Type message והקלידו את ההודעה.
4. כעת נשאר להגיע וללחוץ על Send Message. עם משלוח ההודעה ישמע צפצוף.

מצב מעקב - Tracking (Activity)

המכשיר משתף את את המיקום שלך בכל פעם שהוא בודק אם הגיעו הודעות חדשות כל שעה בערך. אם אתם מעוניינים בשיתוף מיקום אינטנסיבי יותר השתמשו ב-Tracking (אנא ודאו שיש לכם מנוי מתאים לפני שאתם מפעילים).

הפעלת המעקב

לחצו OK כדי לגשת לתפריט הראשי ובחרו Strat Activity ולחצו Start. המכשיר יציג מרחק וזמן בין שידורים.

הפסקת מעקב

בחרו ב-Activity בתפריט הראשי ולאחר מכן פתחו את התפריט הנוסף מימין למעלה ובחרו Stop Activity. גללו למטה ובחרו Discard.

הגדרת הטרקינג

חשוב לוודא כשאתם מגדירים את תדירות שיתוף המיקום שאתם לוקחים בחשבון עלויות דטה וצריכת סוללה. הגדרת התדירות מתבצעת תחת תפריט Settings > Tracking > Send Interval.

ניווט בשטח

בחרו בתפריט Map ושם בחרו אפשרויות שונות לניווט.

דואר נכנס

המכשיר בודק הודעות מעת לעת. אם אתם רוצים לבדוק את הודעות נכנסות בצורה ידנית: הכנסו ל-Messenger בתפריט הראשי ואז בתפריט הימני העליון Check for Messages.

דגשים חשובים בתפעול

קליטת לווין - כדי שתתאפשר תקשורת נדרש "קשר עין" בין האנטנה של המכשיר ללווין. יש להקפיד על שמים פתוחים ורחבים בזמן שידור. בתנאים מיטביים הודעה תצא תוך חצי דקה עד חצי שעה בהתאם לתנאים הנקודתיים בשטח.

בדיקה - לפני היציאה לשטח ולפני היציאה מהארץ חשוב לבדוק את המכשיר על ידי משלוח הודעה מוגדרת מראש.

צריכת נתונים - חשוב להכיר את תנאי חבילת התקשורת ולהיות מודע למשמעות השימוש בנתונים. מה כלול בחבילה ומה העלות של צריכת יתר.

הכנות - יש לוודא טרם היציאה את הארץ שהאפליקציה מותקנת היטב, השיוך בין הטלפון למכשיר תקין, ההודעות המוגדרות מראש מוגדרות באזור האישי וכי נשלחה הודעת ניסיון.